



MOTOSPEED
摩 豹



RGB BACKLIGHT
MECHANICAL KEYBOARD

简体中文



键盘参数

按键寿命: 5000万次 工作电压: +5V±5%

使用最大电流: 500mA 尺寸: 437x128x36mm

重量: 850g±20g

技术特点

1.9种酷炫LED灯光特效

2.全键盘无冲突，快速响应

3.全机械开关，职业电竞玩家标配装备

4.多媒体功能组合键，工作游戏兼顾

5.免EEPROM记忆，芯片采用Flash记忆

6.支持WIN Lock功能，避免游戏激战时误触而切出桌面

功能说明

1.支持常用游戏模式按键背光及自定义录制按键背光功能。

标准版：FN+1至5键为固定游戏模式按键点亮，也可由客户自定义修改。

2.支持九种酷炫LED灯光特效（含开机动画）

三色画卷（开机画面）

常亮模式，七彩呼吸，游戏高手，七彩霓虹，踏雪无痕，混光涟漪，七彩海马，一帆风顺，妙手生花，七彩流光

3.支持所有模式下，FN+“←/→”五级速度调节，支持FN+“↑/↓”五级亮度调节。

4.支持6键/N键模式自动切换，网银密码录入不受影响。

5.支持键WIN功能及LED灯效指示，同时锁住WIN和锁APP键后，Win Lock常亮指示，解锁后，Win Lock灭

6.支持FN+ESC复位功能，恢复游戏高手之默认灯光设置。

7.支持FN+PS关闭/开启灯光功能。

灯光特效模式切换顺序

●按FN+INS进入“常亮模式”：

键盘整体背光常亮，亮度之前调节的记忆参数为准，七彩色可调。

●再次按下进入“七彩呼吸”：

键盘整体背光模拟呼吸节奏，实现由灭至最高亮度的曲线变化。亮度、颜色及呼吸节奏速度，之前调节的记忆参数为准，按FN+DEL组合键，可循环切换7种颜色灯光。

●再次按下进入“游戏高手”：

“FN+1-5”默认设定五组常用游戏按键灯光，按FN+HM可进入自定义模式，由用户重新定义按键灯光，可连续按下一按键切换七色灯光。

●再次按下进入“七彩霓虹”：

键盘整体背光亮度不变，灯光颜色呈七彩逐色交替变幻，亮度及变幻速度，以之前调节的记忆参数为准。

●再次按下进入“踏雪无痕”（随机常亮）：

背光关闭，默认情况下，每次按键按下时随即亮起一种背光颜色，松开按键后按键的背光源之延时熄灭，7种随机。按FN+DEL组合键，切换随机七彩+7单色，共8种颜色可调。

●再次按下进入“混光涟漪”：

键盘的背光亮度由左至右依次流动变换，如同流水波光粼粼不断涌动。7单色+混光混光模式下按FN+HM可调整录制每行按键的灯光颜色，七色可选。再次按下FN+HM录制结束，进入录制状态后Nmmlck、Capslock、Scrolllock三灯持续闪烁，录制结束熄灭。

●再次按下进入“七彩海马”：

键盘的单颗LED逐行向下由左至右再由右至左依次循环点，点亮全键盘后再逐行向上由左至右再由右至左依次循环点熄灭单颗LED灯。按FN+DEL组合键，切换随机七彩+7单色，共8种模式可调。

●再次按下进入“炫彩夺目”：

以按下的按键为中心，向四周波动散发一圈五颜六色光波，按FN+DEL组合键，切换随机七彩+7单色，共8种模式可调。

●再次按下进入“七彩流光”：

键盘的背光由左至右呈7种颜色依次向左或向右流动。按FN+DEL组合键，可调整光波流动的左右方向，按FN+←至最低速时，可定住流光。按FN+ESC显示开机动画“三色画卷”，恢复游戏高手之默认灯光设置，一按键背光由左至右逐列扫亮全键绿灯，再由右至左逐列扫亮全键红灯，最后由左至右逐列扫亮全键蓝灯，全亮后回到按组合键之前的灯效模式。同时，恢复并恢复游戏高手之默认灯光设置。

游戏高手模式及按键自定义设置

FN+ FPS A,S,D,W,I,L,←,→,ESC 亮

FN+ CF A,S,D,W,Ctrl,Shift,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,Home,End,PgUp,PgDn 亮

FN+ CDD Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7 Ctrl Shift 亮

FN+ LCL Q,W,E,R,A,S,D,F,1-7 亮

FN+ RACE W,R,A,S,D,Ctrl,Alt,Shift,I,L,←,→ 亮

以上游戏高手灯光模式可在任意功能模式下，直接按组合键进入。

自定义按键灯光模式设置方法：

FN+HM=录制键/存储键

按FN+1-5进入相应游戏模式后，按FN+HM进入自定义录制状态。

连续按同一键至指定颜色，再继续设置其他按键，完成设定后再按FN+HM进入存储即进入。进入录制状态后Nmmlck、Capslock、Scrolllock三灯持续闪烁，录制结束熄灭。

其他组合键功能定义：

FN + Ⓢ F1	CD	FN + ⇐ F2	音量减
FN + ⇨ F3	音量加	FN + Ⓢ F4	静音
FN + ⏪ F5	上一曲	FN + ⏩ F6	下一曲
FN + ⏸ F7	暂停/播放	FN + ⏹ F8	停止
FN + ⓧ F9	E-mail	FN + 📧 F10	浏览器
FN + ☐ F11	我的电脑	FN + 🖨 F12	计算器

FN+W W S A D 换 I L ← → 进行互换

FN+WIN-L 键WIN和APP

FN+↑ 亮度+（亮度/呼吸/流光模式下有效）

FN+↓ 亮度-（亮度/呼吸/流光模式下有效）

FN+← 速度-（呼吸/流光模式下有效）

FN+→ 速度+（呼吸/流光模式下有效）

FN+ INS 功能模式切换（模式切换顺序，请见前述说明）

FN+ PrtScr 关闭背光（在任意模式下关闭背光功能）

FN+ ESC 恢复默认（显示开机动画“三色画卷”，恢复游戏高手之默认灯光设置）

English



Keyboard parameters

Key life: 50 million Working Voltage: +5V±5%

Current: 500mA Dimension: 437x128x36mm

Weight: 850g±20g

Technical Features

1. 9 cool LED lighting effects

2. Full keyboard without conflict, fast response

3. All mechanical switches, professional e-sports players standard equipment.

4. Multimedia function key combination, work game balance

5. Free of EEPROM memory, adopt Flash memory chip

6. Quick WIN, avoid fighting game by accident and cut out the desktop

Functional specifications

1. Support common game mode key backlight and custom recording backlit function.

Standard version: FN + 1-5 keys to fixed game mode button light, also can be custom modified by the customer.

2. Support 9 cool LED lighting effects (including boot animation), three color picture (boot screen), bum steady pattern, colorful breath, game superior, Rainbow, Pass without trace, Mix light ripples, Colorful horse race, Touch and Go, AIRY CRAFTS, Colorful time.

3. Support all mode, FN+“←/→”five speed regulation, support FN+“↑/↓”five brightness control.

4. Support 6 key/N key mode switches automatically, E-bank password entry is not affected.

5. Support WIN Lock function and LED lamp effect indication, lock the Windows and APP key at the same time, WIN Lock bum steady indication, unlock, WIN Lock light off.

6. Support the “FN + ESC” reset function, restoring the default light setting of game superior.

7. Support the FN + PS, close/open backlight function.

Lighting effects model switchover sequence

● Press “FN + INS” into “bum steady mode”:

Keyboard overall backlight bum steady, brightness will be subject to before adjusted memory parameters, seven colors adjustable.

● Press again, enter “Colorful breath”:

Keyboard overall backlight simulate breathing rhythm, implement curve changes from light off to the highest brightness. Brightness, color and breathing rhythm speed, will be subject to before adjusted memory parameters, press “FN + DEL” combination key, can switchover 7 color lights circularly.

● Press again, enter “game superior”:

“FN + 1-5” default setting five groups of common game button lights, press “FN + HM” enter the custom mode, to redefine the button lights by the user, can press the same button continuously to switchover seven color lights.

● Press again, enter “Rainbow”:

Keyboard overall backlight brightness invariant, light color fluctuates in rainbow by color, brightness and speed, will be subject to before adjusted memory parameters.

● Press again, enter “Pass without trace”:

Backlight close, by default, button lights up a backlight color when press, delay out after loosen, rainbow random. Press “FN + DEL” combination key, switchover rainbow + 7 monochromatic colors, 8 colors adjustable totally.

● Press again, enter “Mix light ripples”:

Keyboard backlight brightness flow transformation in turn from left to right, as sparkling water constantly. Seven monochromatic color + mixed light, mixed mode press “FN + HM” can adjust record light color per line, seven color optional. Press “FN + HM” again, finish recording, Nmmlck, Capslock, Scrolllock three lights Continuous flashing after enter into the recording, after finish recording, light off.

● Press again, enter “Rainbow horse race”:

Centered on the pressed button, wave scattering a circle of colorful light, press “FN + DEL” combination key, switchover random rainbow + 7 monochrome color, eight pattern adjustable totally.

● Press again, enter “Colorful Dazzles”:

Centered on the pressed button, wave scattering a circle of colorful light, press “FN + DEL” combination key, switchover random rainbow + 7 monochrome color, eight pattern adjustable totally.

● Press again, enter “AIRY CRAFTS”:

When button pressed a circle around the button backlit colorful, press “FN + DEL” combination key, switchover random rainbow + 7 monochrome colors, eight pattern adjustable totally.

● Press again, enter “Colorful time”:

Keyboard backlighting rainbow flow from left to right in turn left or right. Press “FN + DEL” combination key, can adjust the light flow direction, press “FN +←”to the lowest speed, can fix the flow rainbow, Press “FN + ESC” show boot animation “Three color rotation”, restore default lighting set of game superior, green backlight light from left to right bright all key per column, and then red light all key per column from right to left, blue light all key per column from left to right at last, after that, bright back to lighting effects model which before press the combination key. At the same time, restore default lighting set of game superior.

Game superior mode and key custom setting

FN+ FPS A,S,D,W,I,L,←,→,ESC (Light)

FN+ CF A,S,D,W,Ctrl,Shift,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,Home,End,PgUp,PgDn (Light)

FN+ CDD Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7 Ctrl Shift (Light)

FN+ LCL Q,W,E,R,A,S,D,F,1-7 (Light)

FN+ RACE W,R,A,S,D,Ctrl,Alt,Shift,I,L,←,→ (Light)

The above game superior light mode can enter into directly by pressing combination key in any game mode

Custom button lights mode setting method:

FN+HM= Recording/store key

Press FN + 1-5 enter the corresponding game mode, press “FN + HM” into custom record. Continuous press the same button to specify color, and then continue to set the other buttons, press “FN + HM” again after complete setting to storage. After entering recording, Nmmlck, Capslock, Scrolllock three lights flashing, light off after finish recording.

Other combination key function definition

FN + Ⓢ F1	CD	FN + ⇐ F2	Volume reduce
FN + ⇨ F3	Volume increase	FN + Ⓢ F4	Mute
FN + ⏪ F5	Last	FN + ⏩ F6	Next
FN + ⏸ F7	Pause/Play	FN + ⏹ F8	Stop
FN + ⓧ F9	E-mail	FN + 📧 F10	Internet
FN + ☐ F11	My computer	FN + 🖨 F12	Calculator

FN+W W S A D 换 I L ← → start into exchange

FN+WIN-L Lock WIN and APP

FN+↑ Brightness+（Brightness/Breathing/Flowing mode available）

FN+↓ Brightness-（Brightness/Breathing/Flowing mode available）

FN+← Speed-（Breathing/Flowing mode available）

FN+→ Speed+（Brightness/Breathing/Flowing mode available）

FN+ INS Functional mode switch（mode switchover sequence, please see previous statement）

FN+ PrtScr Restore the backlight（closing backlight function in any mode）

FN+ ESC Restore the default（display boot animation “Three color rotation”, restoring the default light setting of game superior.

日本語



キーボードのパラメータ

ボタンの寿命: 5000万件 電源電圧: +5V±5%

最大の電流を使って: 500mA サイズ: 437x128x36mm

重さ: 850g±20g

技術の特徴

1. 9クールなLED照明効果

2. フルキーボード無衝突、迅速な反応を示したという

3. 全機械のスイッチを入れ、プロ電競プレイヤー機対応装備

4. マルチメディア機能組合のキーを押して、仕事もゲーム両立させた

5. EEPROMのメモリの空きフラッシュメモリチップを採用

6. 柳寝込(winのキーを押して、ゲームを避けたらたのにさわるで激戦を切って振り下ろした

機能仕様書

1. 一般的なゲームモードキーバックライトとカスタム記録バックライト機能をサポートします。

標準バージョン：F1+1-5固定のゲームモードボタンのライトへのキーは、カスタム顧客によって変更することができます。

2. サポート9クールなLED照明効果（含むブートアニメーション）

緑の色彩（起動画面）、安定したパターン、カラフルな息、優れたゲーム、色を燃焼し、防弾もく渡し、光波紋、カラフルな競馬、タッチアンドゴー、風速しの爽いエピソード、カラフルな時間を過ぎます。

3. すべてのモードをサポートし、FN+“←/→”5速度調整、支援FN+ [↑/↓] 5明るさを制御します。

4. サポート6キー/Nキーモードは、イーバンクのパスワード入力に影響を与えない、自動的に切り替わります。

5. サポートWINロック機能とLEDランプの効果指標は、同時にWindowsとAPPをロックし、WINロック明るさ表示、WINロックは消灯、ロックを解除します。

6. [FN+ ESC]が「優れたゲームのデフォルトのライト設定を復元、リセット機能サポート。

7. FN+ PS、オープン/クローズバックライト機能をサポートします。

照明効果モデルの切り替えシーケンス

● [定常モデルを燃焼さ]に押し「FN+ INS」：

キーボード全体のバックライト明るさ、明るさは7色調整可能な、前に調整メモリー、パラメータの対象となります。

● もう一度押すと、「[カラフルな息]」と入力します：

キーボード全体のバックライトは、リズムを呼吸機能最高の明るさを切った光からカーブの変更を実装します。明るさ、色、呼吸リズムの速度は、円7色の光をスイッチオーバーすることができま事前に、調整メモリーパラメータ、押して [FN+ Del] キーの組み合わせ、の対象となります。

● もう一度押すと、「[ゲームの優れた]と入力します：

[FN+1-5]共通ゲームボタンの5つのグループをデフォルト設定、押して [FN+ HM] は、ユーザーによってボタンが点灯を再定義し、カスタムモードに入る7色の光をスイッチオーバーするを選択して同じボタンを押すことができます。

● もう一度押すと、「[虹]」と入力してください：

全体のバックライトの明るさは不変で、光色は色、明るさと速度によって虹で変動するキーボードは、前調整メモリー、パラメータの対象となります。

● もう一度押すと、「[防弾もく渡し]」と入力します：

デフォルトではバックライトの近くに、ボタンが点灯プレスは、後に出て遅延虹色バックライト色、ランダムな虹。押し、[FN+ DEL]の組み合わせキー、切り替え虹+7単色、完全に調整可能な色。

● もう一度押すと、「[ミックス光の波紋]」と入力します：

今度はキーボードバックライト輝度フロ-変換降時水が輝くように、左から右へ、セブン単色カラー+混合光。混合モードを押して [FN + HM] は、行ごとに記録光の色、オプションの7色を調整することができます。押し、[FN + HM]再び、仕上げ記録、Nmmlck、CapsLockキー、Scrolllock 3つの光の連続点滅が後の記録に入るには、仕上げ記録した後に、消灯します。

● もう一度押すと、「[レインボー競馬]」と入力します：

左から右へ、右から左に行き下下にリサイクル線いキーボード単一のLEDライト、ライト右と全体のキーが点灯した後に、右から左へ、左から再び行ずつをリサイクルすることで、その後、単一のLEDライトを消します。押し、[FN + Del] キーの組み合わせは、ランダムな虹+7単色、完全に調整可能な8パターンをスイッチオーバー。

● もう一度押すと、「[カラフル狂衝]」と入力します：

完全に開かれたセンター、カラフルな光の輪を散乱波、押して [FN + Del] キーの組み合わせ、を中心に+7モノクロ色ランダム虹をスイッチオーバー、8パターンの調整可能。

● もう一度押すと、「[エアリー-CRAFTS]」と入力します：

ボタンは、ボタンのバックライトカラフル、押して [FN + DEL] の組み合わせキーの間に円を押すと、ランダム虹+7モノクロカラー、8パターン調整可能な、完全にスイッチオーバー。

● もう一度押すと、「[カラフルな息]」と入力してください：

ターン左または右に左から右に、キーボードのバックライトの虹の流れ、最低速度を押して [FN + Del] キーの組み合わせは、光の流れの方向を調整することができます、押して [FN + ←]、フロー虹を修正することができます。押し、[FN + ESC] ショーのブートアニメーション「[色の回転]」、青、左から列ごとに右、すべての明るさいキー、その後、赤色光に右から左へ列ごとにすべてのキーを右に優れた。緑色のバックライトのデフォルトの照明セットを復元照明効果モデルプレスの前に組み合わせキーに戻って、その後、最後に右に明るさの左から列ごとにすべてのキーを点灯、同時に、優れたゲームのデフォルトの照明セットを復元します。

ゲーム優れたモードとキーカスタム設定

FN+ FPS A,S,D,W,I,L,←,→,ESC (光)

FN+ CF A,S,D,W,Ctrl,Shift,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,Home,End,PgUp,PgDn (光)

FN+ CDD Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7 Ctrl Shift (光)

FN+ LCL Q,W,E,R,A,S,D,F,1-7 (光)

FN+ RACE W,R,A,S,D,Ctrl,Alt,Shift,I,L,←,→ (光)

上記ゲーム優れた光モードは、任意のゲームモードで組み合わせキーを押して直接に入ることができす

カスタムボタンが点灯モード設定方法。

FN+HM=録音ストアキー

プレスFN+1-5は、カスタムレコードに対応するゲームモード、押して“FN+ HM”と入力します。ストレージへの完全な設定の後、再び連続プレスの色を指定し、他のボタンを設定し続けるために、同じボタンを押して“FN+ HM”。記録を入れた後、Nmmlckは、CapsLockキーは、点滅Scrolllock3つの光は、仕上げ記録後消灯します。

その他の組み合わせキー機能の定義

FN + Ⓢ F1	CD	FN + ⇐ F2	ボリューム減らします
FN + ⇨ F3	ボリューム増加する	FN + Ⓢ F4	ミュート
FN + ⏪ F5	最終	FN + ⏩ F6	次
FN + ⏸ F7	一時停止/再生	FN + ⏹ F8	停止
FN + ⓧ F9	E-mail	FN + 📧 F10	インターネット
FN + ☐ F11	ばくのコンピュータ	FN + 🖨 F12	電源

FN+W W S A D 交換 ←/↑/↓/→を開始

FN+WIN-L ロックWINおよびAPP

FN+↑ 明るさ+（明るさ/呼吸/流れるモード設定可能）

FN+↓ 明るさ-（使用可能な明るさ/呼吸/流れるモード）

FN+← スピード-（使用可能な呼吸/流れるモード）

FN+→ スピード+（明るさ/呼吸/流れるモード設定可能）

FN+ INS 機能モードスイッチ（モード切替シーケンス、前のステートメントを参照してください）

FN+ PrtScr バックライトを閉じます（いずれかのモードでバックライト機能を閉じます）

FN+ ESC は、デフォルトの復元（優れたゲームのデフォルトのライト設定を復元、表示ブートアニメーション「[色の回転]」）

한국어



키보드 매개

키 수명: 50 만회 전압: +5V±5%

사용 최대 전류: 500mA 사이즈: 437x128x36mm

무게: 850g±20g

기술 특성

1. 9 컸 LED 조명 효과

2. 키보드 무 충돌을 빠르게 대응을 얻었다

3. 전 기계 스위치를 프로 게이밍 교배시작! 장비를 말 한 다

4. 멀티미디어 기능 조합 버튼 작업의 편의성을 병행 했다

5. EEPROM 메모리의 여유, 플래시 메모리 칩을 채용

6. 한 번 WIN 버튼을 눌렀을 때 게임 격전을 피하고 잘못 터치 제 나

데스크 토피 다

기능 사양

1. 일반적인 게이밍 모드 키 백라이트 및 사용자 정의 녹음 백라이트 기능을 지원합니다. 표준 버전: F1+1-5 고정 게이밍 모드 버튼 빛에 키, 사용자 지정 고객에 의해 수정될 수 있습니다.

2. 지원 9 컸 LED 조명 효과 (를 포함하여 부팅 애니메이션) 세 가지 색상 그림 (부팅 화면), 정상 패턴, 화려한 빛, 우수한 게임, 무지개 부활자 흔적도없이 통과, 빛의 물결, 화려한 경마, 터치 및 이동, 바람이 일 통하는 공예, 다채로운 시간을 썼다.

3. 모든 모드를 지원, FN은 +“←/→”5 속도 조정, 지원 FN +“↑/↓”5 밝기 제어

4. 지원 6 키/N 키 모드로 E-은행 암호 항목이 영향을받지 않습니다, 자동으로 전환

5. 지원 설정 가능 및 LED 펄스 효과 표시가 동시에 Windows 및 APP 키를 잠금, 설정 잠금 방지 안전 표시, 설정 해제 불, 잠금을 해제

6. 기능을 설정할 우수한 게임의 기본 조명 설정을 위한“FN+ ESC를”지원

7. FN + PS, 달기/닫기 백라이트 기능을 지원

조명 효과 모델 전환 순서

● “부활자 우수한 모양”로 눌러“FN+ INS”:

키보드 전체 백라이트 부활자 안정, 밝기는 일곱 색깔 조정, 전에 조정 메모리 매개 변수의 대상이 될 것입니다.

● 다시 누르면, “다채로운 숨”을 입력:

키보드 전체 백라이트, 리듬 흐름 시퀀스 최고 밝기에 떨어지 빛에서 곡선의 변화를 구현했다. 밝기, 색상, 흐름의 리듬 속도, 천령 7 색 조명 스위치 오버 할 수 전에 조정 메모리 매개 변수를 눌러“FN + Del”조합 키의 대상이 될 것입니다.

“FN + 1-5”일반적인 게이밍 버튼 등의 6 개 그룹을 설정하는 기본 키를 눌러 “FN + HM은”사용자 버튼에 불을 다시 정의, 사용자 지정 모드로 들어갑니다 7 색 조명 스위치 오버하기 위해 지속적으로 같은 버튼을 누를 수 있습니다.

● 다시 누르면, “무지개”를 입력:

전체 백라이트 밝기가 불변, 밝은 색상은 색상, 밝기 및 속도에 무지개 변동 키보드, 전에 조정 매개 메모리 매개 변수의 대상이 될 것입니다.

● 다시 누르면, “흔적도없이 통과”를 입력:

기본적으로 백라이트 달기, 버튼을 침침 눌러, 후 밖으로 지연 풀어 백라이트 색상, 일의 무지개, 불을 눌러“FN + De”조합 키, 전환 무지개 + 7 단색, 완전히 조정 가능한 색.

● 다시 누르면, “다채로운 숨”을 입력:

차례로 키보드 백라이트 밝기 변화를 지속적으로 탄산수, 왼쪽에서 오른쪽으로, 세 번 단색 + 혼합 빛, 혼합 모드를 눌러“FN + HM은”다시 기록 밝은 색상, 옵션 7 기능을 조정할 수 있습니다. 불을 눌러“FN + HM은”다시 마무리 녹음, Nmmlck는, CapsLock 키는, ScrollLock이 세 가지 빛 연속 점멸 후 마무리 녹음 후 녹음을 세팅, 저장

● 다시 누르면, “레인보우 경마”를 입력:

왼쪽에서 오른쪽으로 키보드 하나의 LED 표시등이 라인으로 라인을 재할을 다음과 같이 카운터 왼쪽으로, 빛이 전세의 키에 불이 후 왼쪽으로 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽에서 왼쪽으로, 다시 선으로 재할을 라인없이 하나의 LED 조명을 소파, 불을 눌러“FN + R”조합 키, 일의 무지개 + 7 색색 색상을 스위치 오버, 어떤 패턴 조정 완전히

● 다시 누르면, “다채로운 시간”을 입력:

누르면 버튼을 중심으로, 다채로운 빛을 눌러“FN + De”조합 키의 진을 선한 물결, 일의 무지개 + 7 색색 색상, 잘 패턴 조정 완전하게 스위치 오버.

● 다시 누르면, “바람이 잘 통하는 공예”를 입력:

바른 버튼 백라이트 다채로운 누르십시오“FN + De”조합 키 주위에 원을 누르면, 일의 무지개 + 7 색색 색상을 스위치 오버, 어떤 패턴 조정 완전히

● 다시 누르면, “다채로운 시간”을 입력:

차례 왼쪽 또는 오른쪽에 키보드 백라이트 무지개 흐름은 왼쪽에서 오른쪽으로, 가장 낮은 속도를 눌러“FN + De”조합 키, 빛의 흐름 방향을 조정할 수 있습니다 기록 불려“FN + ←”, 흐름 무지개를 세팅할 수 있습니다. 열광 바로 밝은 모든 키를 누른 다음 밝은 빛, 후론 왼쪽에서 오른쪽으로의 점멸다 모든 키 왼쪽에서 누른 심시오“FN + ESC”는, 부팅 애니메이션“세 가지 색상 회전”게임 우수한 녹음 백라이트 빛의 기본 조명 세트를 복원 조정 효과 모델을 누른 전에 조합 키에 다시, 그 후, 마지막에 오른쪽으로 밝은 왼쪽에서 열 앞 모든 키를 불을, 동시에, 우수한 게임의 기본 조명 세트를 복원

게임 우수한 모드와 주요 사용자 설정

FN+ FPS A,S,D,W,I,L,←,→,ESC (빛)

FN+ CF A,S,D,W,Ctrl,Shift,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,Home,End,PgUp,PgDn (빛)

FN+ CDD Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7 Ctrl Shift (빛)

FN+ LCL Q,W,E,R,A,S,D,F,1-7 (빛)

FN+ RACE W,R,A,S,D,Ctrl,Alt,Shift,I,L,←,→ (빛)

상기 게임 우수한 광 모드는 게임 모드에서 조합 키를 누를으로써 직접 들어갈 수

사용자 정의 버튼에 불이 모드 설정 방법

FN+HM= 녹화 / 저장

보도 FN + 1-5 사용자 정의 레코드에 대응하는 게임 모드, 키를 누릅니다

“FN + HM”을 입력합니다。스토리지 설정을 완료 한 후 다시 길게 누를 색상을 지정하고 다른 버튼을 설정 계속 같은 버튼을 눌러“FN + HM”。기록을 입력 한 후, Nmmlck는 CapsLock 키가 깜박 ScrollLock이 세 가지 조명, 마무리 녹음 후 소음.

기타 조합 키 기능 정의

FN + Ⓢ F1	CD	FN + ⇐ F2	볼륨 감소
FN + ⇨ F3	볼륨 증가	FN + Ⓢ F4	목차
FN + ⏪ F5	마지막	FN + ⏩ F6	다음
FN + ⏸ F7	일시 정지 / 재생	FN + ⏹ F8	그림
FN + ⓧ F9	E-mail	FN + 📧 F10	인터넷
FN + ☐ F11	내 컴퓨터	FN + 🖨 F12	게산자

FN+W W S A D 교환 ←/↑/↓/→ 시작

FN+WIN-L 자물쇠 WIN and APP

FN+↑ 밝기+（밝기/호흡/흐르는 모드 사용 가능）

FN+↓ 밝기-（사용 가능한 밝기/호흡/흐르는 모드）

FN+← 속도-（사용 가능한 호흡/흐르는 모드）

FN+→ 속도+（밝기/호흡/흐르는 모드 사용 가능）

FN+ INS 기능 모드 스위치（모드 전환 순서, 이전 섹션을 참조하십시오）

FN+ PrtScr 백라이트를 끕니다（모드 모드에서 백라이트 기능을 해제）

FN+ ESC 기본 버튼(우측 하단) 게임의 기본 조명 설정을 복원, 디스플레이 부팅 애니메이션“3색 회전”

Deutschland



Keyboard-Parameter

Schlüsseleben: 50 Millionen Betriebsspannung: +5V±5%

Strom: 500mA Dimension: 437x128x36mm

Gewicht: 850g±20g

Technische Eigenschaften

1.9 kühl LED-Lichteffekte

2.Full Tastatur ohne Konflikte, schnelle Reaktion

3. Alle mechanischen Schalter, professionelle E-Sport-Spieler zur Serienausstattung.

4. Multimedia Funktionstastenkombination, Arbeitsspielbalance

5. Frei von EEPROM-Speicher, Flash-Speicher-Chips anzunehmen

6. Schnell WIN, zu vermeiden Kampfspiel durch Zufall, und schneiden

Sie das Desktop

Funktionsspezifikationen

1. Unterstützen gemeinsamen Spiel-Modus Tastenbeleuchtung und Benutzerdefinierte Aufnahmefunktion mit Hintergrundbeleuchtung.

Standardausführung: FN + 1-5 Schlüssel zum Festspiel-Modus-Taste Licht, auch können durch den Kunden geändert werden.

2. Unterstützung 9 kühl LED-Lichteffekte (einschließlich Boot-Animation)

Drei Farbbild (Boot-Screen), bum stetigen muster, bunt Atem Spiel superior, Regenbogen, spurlos, mischen Licht Wellen, bunte Pferderennen, Touch and Go, luftig Handwork, bunte Zeit.

3. Stützen Sie alle Modus FN +“←/→”fünf Drehzahlregelung, Unterstützung FN +“↑/↓”fünf Helligkeitsregelung.

4. Support 6 Taste / N Key-Modus schaltet automatisch, E-Bankpasswortheingabe nicht beeinträchtigt wird.

5. Unterstützung WIN-Lock-Funktion und LED-Lampe-Effekt Anzeige, sperren Sie die Windows-Taste und APP zur gleichen Zeit, WIN Sperre bum stetigen Anzeige, entsperren, WIN Sperre Licht aus.

6. Unterstützen Sie die “FN + ESC” Reset-Funktion, die Wiederherstellung der Default-Einstellung des Lichts überlegen.

7. Unterstützen Sie die FN + PS, in der Nähe / open-Backlight-Funktion.

Lichteffekte Modell Umschaltung Foige

● Drücken Sie FN +“INS” in “bum Steady-Modell”:

Keyboard Gesamthintergrundbeleuchtung bum steady, Helligkeit unterlegen, bevor angepasst Speicherparameter, sieben Farben einstellbar sein.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Bunte Atem”:

Keyboard Gesamthintergrundbeleuchtung zu simulieren Atemrhythmus, zu implementieren Kurve ändert sich von Licht aus, um die höchste Helligkeit. Helligkeit, Farbe und Atemrhythmus Geschwindigkeit, unterlegen zuvor eingestellte Speicherparameter, die Taste “FN + ENTFF” Kombinationstaste kann 7 Farbe leuchtet zirkulär Umschaltung sein.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Spiel superior”:

“FN + 1-5” Standard-einstellung fünf Gruppen von gemeinsamen Spiel-Taste leuchtet, drücken Sie “FN + HM” geben Sie den benutzerdefinierten Modus, um die Taste leuchtet durch den Benutzer neu zu definieren, können Sie die gleiche Taste kontinuierlich drücken, um sieben Farben leuchtet Umschaltung.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “spurlos”:

Keyboard Gesamthintergrundbeleuchtung invariant, schwankt der hellen Farbe im Regenbogen von Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit, unterlegen zuvor eingestellte Speicherparameter sein.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “spurlos”:

Hintergrundbeleuchtung in der Nähe, die standardmäßig Taste leuchtet eine

Hintergrundfarbe, wann Presse, zu verzögern, nachdem lösen, regenbogen, Drücken Sie auf “FN + ENTFF” Kombinationstaste, Umschaltung rainbow + 7 monochromen Farben, 8 Farben einstellbar völlig.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Lichtwellen Mix”:

Tastatur Hintergrundbeleuchtung Fluss Transformation der Reihe nach von links nach rechts, wie Sprudelwasser ständig. Seven monochromen Farb + Mischlicht, Mixed-Mode-Taste “FN + HM” kann Rekorlichtfarbe pro Zeile, sieben Farben optional einzustellen, Drücken Sie auf “FN + HM” Aufnahme, Nmmlck, Capslock, Scrolllock drei Lichter Dauerblinken, nachdem in die Aufnahme ein, nach dem Fertig Aufnahme, Licht aus.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Regenbogen-Pferderennen”:

Keyboard einzelne LED-Licht durch das Recycling von unten Zeile für Zeile, gefolgt von links nach rechts und von rechts nach links, Licht auszuwählen einzelnen LED-Leuchten gefolgt von Recycling-Zeile für Zeile wieder von links nach rechts und von rechts nach links, nachdem ganze Tasten leuchten. Drücken Sie auf “FN + ENTFF” Kombinationstaste Umschaltung Zufalls rainbow + 7 monochrome Farbe, acht Muster einstellbar völlig.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Bunte Dazzles”:

Auf der gedrückten Taste zentriert, Wellenstrahlung einen Kreis von bunten Licht, drücken Sie “FN + ENTFF” Kombinationstaste Umschaltung Zufalls rainbow + 7 monochrome Farbe, acht Muster einstellbar völlig.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “AIRY HANDWERK”:

Wenn Taste betätigt einen Kreis um die Taste mit Hintergrundbeleuchtung bunten, drücken Sie “FN + ENTFF” Kombinationstaste Umschaltung Zufalls rainbow + 7 monochromen Farben, acht Muster einstellbar völlig.

● Drücken Sie erneut, geben Sie “Bunte time”:

Tastaturbeleuchtung Regenbogen-Flow von links nach rechts der Reihe nach links oder rechts. Drücken Sie auf “FN + ENTFF” Kombinationstaste kann der Lichtdurchflussrichtung einzustellen, drücken Sie “FN + ←” auf die niedrigste Geschwindigkeit, kann die Durchflussregenbogen zu fixieren, Drücken Sie auf “FN + ESC” Show-Boot-Animation “Drei Farben Rotation”, wiederherzustellen Standardbeleuchtung Set von Spiel überlegen, grüne Hintergrundbeleuchtung Licht von links nach rechts heller alle Schlüssel pro Spalte und dann Rotlicht alle Schlüssel pro Spalte von rechts nach links, blau leuchten alle Schlüssel pro Spalte von links nach rechts endlich, nach, dass, hell zurück zur Lichteffekte Modell, die vor Drücken Sie die Kombinationstaste. Zur gleichen Zeit, Wiederherstellung Standardbeleuchtung Set von Spiel überlegen.

Spiel superior-Modus und Taste benutzerdefinierte Einstellung

FN+ FPS A,S,D,W,I,L,←,→,ESC (Licht)

FN+ CF A,S,D,W,Ctrl,Shift,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,Home,End,PgUp,PgDn (Licht)