



**系统要求:**  
WINDOWS XP/WIN7/WIN8/WIN10  
MAC或是兼容电脑

**System Requirements:**  
WINDOWS XP/WIN7/WIN8/WIN10  
MAC or compatible computer

中文  
尺寸:290X100X40MM  
重量: 468±20g  
寿命: 5000万次  
数量: 61键, 采用双色键帽技术

English  
Size: 290X100X40MM  
Weight: 468±20g  
Life: 50 million times  
Quantity: 61 keys, using two-color keycap technology

Español  
Tamaño: 290X100X40MM  
Peso: 468±20g  
Vida: 50 millones de veces  
Cantidad: 61 teclas, con tecnología de teclas de dos colores

Türk dili  
Boyut: 290X100X40MM  
Ağırlık: 468±20g  
Hayat: 50 milyon kez  
Miktar: 61 tuş, iki renkli tuş teknolojisi kullanılarak

Português  
Tamanho: 290X100X40MM  
Peso: 468±20g  
Vida: 50 milhões de vezes  
Quantidade: 61 chaves, usando tecnologia keycap de duas cores

Українська  
Розмір: 290X100X40MM  
Вага: 468±20g  
Життя: 50 мільйонів разів  
Кількість: 61 клавіша з використанням двоколірної технології клавіатури

Ελληνικά  
Μέγεθος: 290X100X40MM  
Βάρος: 468±20g  
Ζωή: 50 εκατομμύρια φορές  
Ποσότητα: 61 πλήκτρα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία δύο χρωμάτων

Deutsch  
Größe: 290X100X40MM  
Gewicht: 468±20g  
Leben: 50 Millionen Mal  
Menge: 61 Tasten mit zweifarbiger Tastenkappentechnologie

Polski  
Rozmiar: 290X100X40 MM  
Waga: 468±20g  
Życie: 50 milionów razy  
Ilość: 61 klawiszy, przy użyciu dwukolorowej technologii nasadek klawiszy

**System Parameters**  
系统参数

### Обгляд провідного режиму під'єднання

- 1.USB Full Speed 2.0, підтримує частоту звітів до 1000 Гц.
  2. Провідний режим USB підтримує всі клавіші без конфліктів.
  3. Підтримка системи Windows, системи Android, системи Mac та інших загальних системних пристроїв.
  4. Робоча напруга USB в дротовому режимі: +5V±5%, максимальний струм, що використовується в дротовому режимі: 300mA.
  5. У дротовому режимі клавіатура може розбудити сплячий комп'ютер.
  6. Перемикання дротового режиму: натисніть клавіші FN+ [ ] одночасно (3-5 секунд), індикатор під клавішею [ ] блимає зеленим 5 разів і гасне, а потім повертається до поточного світлового ефекту, і дротовий режим успішно перемикається.
- Примітка: під час використання дротового режиму вимкніть перемикач живлення Bluetooth на задній панелі, щоб захистити акумулятор пристрою.

### Обгляд функцій режиму Bluetooth:

1. Bluetooth 5.0; Режим Bluetooth підтримує всі клавіші без конфліктів.
2. Робоча напруга літєвої батареї в режимі Bluetooth становить 3,7 В, ємність 1300 mAh, а максимальний струм, що використовується: 200 MA.
3. У режимі Bluetooth, при увімкненому підсвічуванні, приблизний час використання: 50 годин, коли підсвічування вимкнено - 260 годин (використання з інтервалом).
4. Підтримка систем Windows, Android, Mac та іншого загального системного обладнання
5. Перемикання режиму Bluetooth: одночасно натиснути клавіші FN+ [ ] (3-5 секунд), індикатор під клавішею [ ] блимає 5 разів і гасне, а потім повертається до поточного світлового ефекту, і режим Bluetooth успішно перемикається.
6. Як створити пару Bluetooth:  
Крок 1. Увімкніть перемикач живлення Bluetooth на задній панелі.  
Крок 2: натисніть кнопку FN+E/R/T, щоб вибрати один із пристроїв, клавіша швидко заблимає синім кольором. Потім ви можете відкрити хост пристрою Bluetooth, який потрібно підключити, і додати пошук пристрою Bluetooth (CK62 PRO3.0/5.0), Синє світло згасне після успішного створення пари; клавіатура автоматично перейде в режим сну, через 1 хвилину без під'єднання. Щоб вийти зі сну та знову створити пару, потрібно натиснути будь-яку клавішу.  
Примітка: коли кнопки E, R або T повільно блимають протягом тривалого часу, вам потрібно натиснути кнопки FN+E, R або T протягом тривалого часу, щоб увійти в режим видимості девайсу.
7. Підтримка від одного до трьох пристроїв Bluetooth:  
Короткочасно натисніть клавішу FN+E/R/T, щоб переключити канал назад на підключення, відповідний синій колір індикатор повільно блимає, вказуючи на успішне перемикання, і поточний світловий ефект буде відновлено після підключення.
8. Після підключення клавіатури Bluetooth до пристрою, вона автоматично вимкне підсвічування через 10 секунд бездіяльності та увійде в сон через 10 хвилин бездіяльності. Натисніть будь-яку клавішу, щоб пробудити клавіатуру з режиму сна.
9. Коли кабель даних підключено до клавіатури, індикатор заряджання постійно горить червоно, що означає, що він заряджається, і вимикається, коли він повністю заряджений.

### OVERVIEW OF WIRED MODE FUNCTIONS:

- 1.USB Full Speed 2.0, supports up to 1000Hz true report rate.
  - 2.USB wired mode supports full key without punch.
  - 3.Support Windows system, Android system, Mac system and other general system devices.
  - 4.USB working voltage in wired mode: +5V±5%, the maximum current used in wired mode: 300mA.
  - 5.In wired mode, the keyboard can wake up the sleeping computer.
  - 6.Wired mode switching: Press FN+ [ ] keys at the same time (3-5 seconds), the indicator light under the [ ] key flashes green 5 times and goes out, and then returns to the current light effect, and the wired mode is successfully switched.
- Note: When using wired mode, please turn off the Bluetooth power switch on the back to protect the battery.

### OVERVIEW OF BLUETOOTH MODE FUNCTIONS:

1. Bluetooth 5.0; Bluetooth mode supports all keys without punch.
2. The working voltage of the lithium battery in Bluetooth mode is 3.7V, the capacity is 1300MAH, and the maximum current used: 200MA.
3. In the Bluetooth mode, the lights are all on, and the approximate use time is: 50 hours (interval use); when the lights are turned off, the approximate use time is: 260 hours (interval use).
4. Support Windows system, Android system, Mac system and other general system equipment
5. Bluetooth mode switching: press the FN+ [ ] keys at the same time (3-5 seconds), the indicator light below the [ ] key flashes 5 times and goes out, and then returns to the current light effect, and the Bluetooth mode is successfully switched.
6. How to pair Bluetooth:  
Step 1: Turn on the Bluetooth power switch on the back.  
Step 2: Short press the FN+E/R/T button to select one of the devices, the blue prompt flashes quickly below the button, and then you can open the host of the Bluetooth device to be connected, and add the search Bluetooth device (CK62 PRO3.0/5.0), The blue light will go out after the pairing is successful; the keyboard will automatically turn off the light if the code is unsuccessful in 1 minute and go to sleep. You need any key to wake up and pair again.  
Note: When the E button, R button, and T button flash slowly for a long time, you need to press the FN+E button, R button, and T button for a long time to broadcast the code.
7. Support one-to-three Bluetooth devices:  
Short press the FN+E/R/T key to switch the channel back to the connection, the corresponding blue light flashes slowly to indicate that the switch is successful, and the current light effect will be restored after the connection.
8. After the Bluetooth keyboard is connected to the device, it will automatically turn off the backlight after 10 seconds of inactivity, and enter sleep after 10 minutes of inactivity. Click any key to wake up the original state.
9. When the data cable is connected to the keyboard, the charging indicator light is steady red, which means it is charging, and it goes out when it is fully charged.

**尺寸: 180\*250mm**

**FN组合功能:**

FN+“←” скидання до заводських налаштувань	FN+ESC = ~
FN+WIN блокування/розблокування клавіші WIN	FN+1! = F1
FN+  запис/зберігання режимів підсвічування	FN+2@ = F2
FN+“” перемикання режимів під’єднання	FN+3# = F3
FN+E/R/T перемикання між Bluetooth девайсами	FN+4\$ = F4
FN+[{ ДРУК	FN+5% = F5
FN+}] ПАУЗА	FN+6^ = F6
FN+K INS	FN+7& = F7
FN+L HOME	FN+8* = F8
FN+; PGUP	FN+9( = F9
FN+” PGDN	FN+0) = F10
FN+,< DEL	FN+_- = F11
FN+,> END	FN+=+ = F12
FN+Y Перемикання режимів підсвічування	FN+W/S/A/D = Клавіші вгору, вліво, вправо, вниз
FN+U Перемикання кольору підсвічування	FN+“←” = Перекодування
FN+I динамічне перемикання напрямку	FN+O = П’ятиступеневе регулювання яскравості
FN+P п’ятиступеневе регулювання швидкості	FN+U/M = Кастомні налаштування підсвічування

**Перемикач функції перекодування:**

Клавіші напрямку за замовчуванням вгору/вниз/вліво/вправо, натисніть FN+“←” протягом 3-5 секунд, білий індикатор горить, перекодування пройшло успішно; в іншому випадку натисніть на 3-5 секунд, білий індикатор вимкнено, і початкова функція відновлена.

Стандартна	Комбінування	Перекодування	Комбінування
Вгору ↑ (/ ?)	FN+↑(/ ?) = / ?	/ ?	FN+ / ? = ↑
Вниз ↓ (↓)	FN+↓(↓) = ↓	“ ↓ ”	FN+ “ ↓ ” = ↓
Вліво ←(Alt)	FN+←(Alt) = ALT-R	ALT-R	FN+ ALT-R = ←
Вправо → (Ctrl)	FN+→(Ctrl) = CTRL-R	CTRL-R	FN+ CTRL-R = →

**Опис спеціального режиму запису:**

Натисніть будь-яку з FN+N або M, потім натисніть FN+“,”, щоб увійти в режим запису, фіолетовий індикатор замигає, ви можете натискати будь-яку кнопку, щоб вибрати 8 кольорів, поки не виберете свій улюблений колір; нарешті натисніть FN+“,”, щоб зберегти, запис пройшов успішно.

Щоб очистити спеціальні підсвічування, спочатку натисніть будь-яку з клавіш FN+N/M, а потім становить значення підсвічування FN+“,”, натисніть клавішу FN+“,” ще раз, очищення пройшло успішно. Кнопку FN+N/кнопку M можна перемикати за бажанням, а також її можна перемикати/записувати в будь-якому режимі підсвічування.

**Не працює клавіатура та усунення несправностей:**

- 1 Перевірте, чи правильно під’єднано кабель USB до комп’ютера.
- 2 Спробуйте підключити клавіатуру до іншого USB-порту комп’ютера.
- 3 Спробуйте перезавантажити комп’ютер.
- 4 Якщо все одно не працює, спробуйте підключити клавіатуру до іншого комп’ютера.

Зображення вище лише для довідки, будь ласка, візьміть фактичний продукт як стандарт

运营商: 香港飞翔科技集团有限公司

制造商: 深圳市宝安区智源电子厂 地址: 深圳市宝安区沙井南浦路

Operator: Motospeed Technology Group Limited

Manufacturer: Mototech Technology Group Limited

Address: Nanpu Road, Shajing, Bao'an Shenzhen P.R.China

HOTLINE: 4008-860-368

Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.

WWW.MOTOSPEED.CN  
WWW.MOTOSPEED.CC

**FN COMBINATION FUNCTION:**

FN+“←” key, restore factory settings	FN+ESC key= ~
FN+WIN key, lock/unlock WIN (white indicator light prompt)	FN+1! Key=F1
FN+  key, light recording/storage	FN+2@ key=F2
FN+“” key, Bluetooth/wired mode switch	FN+3# key=F3
FN+E/R/T key, switch between Bluetooth devices	FN+4\$ key=F4
FN+[{ key, PRINT	FN+5% key=F5
FN+}] key, PAUSE	FN+6^key=F6
FN+K key, INS	FN+7&key=F7
FN+L key, HOME	FN+8*key=F8
FN+; key, PGUP	FN+9( key=F9
FN+” key, PGDN	FN+0) key = F10
FN+,< key, DEL	FN+_ key=F11
FN+,> key, END	FN+=+ key=F12
FN+Y key, lighting effect mode switch (supports 20 kinds of lights)	FN+W/S/A/D key = arrow keys up/down/left/right
FN+U key, lighting effect color switch (support individual mode)	FN+“←” key = transcoding
FN+I key, dynamic direction switching (support individual mode)	FN+U/M key = light custom storage
FN+P key, five-level speed adjustment	FN+U/M key = light custom storage

**TRANSCODING FUNCTION SWITCH:**

The default direction keys up/down/left/right, press FN+“←” for 3-5 seconds, the white indicator is always on, the transcoding is successful; otherwise, press it for 3-5 seconds, the white indicator is off, and the initial function is restored.

Default function	Combination function	Transcoding function	Combination function
Arrow up ↑ (/ ?)	FN+↑(/ ?) = / ?	/ ?	FN+ / ? = ↑
Arrow down ↓(↓)	FN+↓(↓) = ↓	“ ↓ ”	FN+ “ ↓ ” = ↓
Arrow left←(Alt)	FN+←(Alt) = ALT-R	ALT-R	FN+ ALT-R = ←
Arrow right → (Ctrl)	FN+→(Ctrl) = CTRL-R	CTRL-R	FN+ CTRL-R = →

**CUSTOM RECORDING MODE DESCRIPTION:**

Press any one of FN+N or M, then press FN+“,” to enter the recording mode, the purple indicator light flashing reminder, you can press any button to select 8 colors until you choose your favorite color; finally press FN+“,” key to save, recording is successful.

To clear custom lights, first press any one of the FN+N keys/M keys, and then press the currently set light value FN+“,” key, press FN+“,” key again, clearing is successful.

The FN+N button/M button can be switched at will, and it can also be switched/recorded in any lighting effect mode.

**THE KEYBOARD DOES NOT WORK AND TROUBLESHOOTING:**

- 1 Check whether the USB cable is properly connected to the computer.
- 2 Try to connect the keyboard to another USB port of the computer.
- 3 Try to restart the computer.
- 4 If it still does not work, try to connect the keyboard to another computer.

The above picture is for reference only, please take the actual product as the standard

摩豹官方微博



摩豹微信公众号

